

Hibajelenség	Ok	Mi tegyünk?
A gép nem működik	A gép nincs feszültség alatt	Ellenőrizzük, hogy: a dugó ³ be van-e dugva a konnektorba, van-e feszültség a konnektorban, hibátlan-e a hálózati biztosíték.
A gépből folyik a víz.	A szűrő nincs jól rögzítve.	Rögzítsük a szűrőt
	A bevezető cső nincs jól rögzítve a géphez vagy a vízvezetékhez.	Rögzítsük erősen a bevezető csövet.
	Az elvezető cső kicsúszott.	Rögzítsük az elvezető csövet.
A gép működés közben mozog.	A szállítási rögzítők nem kerültek eltávolításra. A gép nincs jól kiegyenlítve	Távolítsuk el a szállítási rögzítőket. Az állítható lábak segítségével egyenlítsük ki a gépet.
A gép centrifugálás közben vibrál.	Egyenetlenül eloszló ruhaneműk, különösen, ha nagyon kevés ruha van a gépben (pl. csak egy fűrdőköntös).	Mossunk egyszerre nagyobb mennyiségű ruhát.
Mosás közben erős habzás jelentkezik.	Túl sok mosószer került betöltésre.	A mosószert adagoljuk a gyártó utasításainak megfelelően, figyelembe véve a vízkeménységet és a ruha szennyezettségi fokát. Csak gépi mosáshoz alkalmas mosószereket használjunk
A ruhán zsírfoltok vannak.	Túl kevés mosószert adagoltunk (a ruhanemű igen zsíros volt).	Mossuk ki még egyszer. Ilyen mértékű szennyeződés esetén adagoljunk több mosószert vagy használjunk folyékony mosószert.
A ruha foltos maradt.	Folyékony, vagy színes ruhához való mosószert használtunk, amely nem tartalmaz fehérítőt (folttisztítót). Nem megfelelő programot választottunk.	Használjunk fehérítőt tartalmazó mosószert. Válasszunk intenzív mosást vagy áztatást.
A ruhán mosószer maradt	Ez nem a mosógép gyenge kimosásának, hanem a foszfátmentes mosószerek használatának következménye - mivel ezek vízben nem oldódó anyagokat (zeolitokat) tartalmaznak a víz lágyítására. Ezek az alkotórészek a ruhára tapadhatnak.	Mossuk ki a ruhákat még egyszer. Használjunk folyékony mosószereket, amelyek nem tartalmaznak zeolitot. Kefével próbáljuk meg eltávolítani a mosószer nyomait a ruháról. Válasszunk intenzív mosást vagy áztatást.
Az öblítő nem mosódott ki teljesen, víz maradt a rekeszben..	A mosószeraadagolóban lévő öblítőrekesz szívófedél nem megfelelően van behelyezve vagy eltömődött.	Tisztítsuk meg az adagolóedényt és a fedelet, majd figyelmesen helyezzük vissza
Program nem indul	Nincs bezárva az ajtó	Zárja be figyelmesen az ajtót
A gépbe nem folyik a víz	Zavar a víz befolyásánál.	Ellenőrizzük, hogy: nyitva van-e a vízcsap, a bevezető csőben lévő szűrő tiszta-e.
A víz gyengén vagy egyáltalán nem folyik ki a gépből.	A vízfolyás eltömődött.	Ellenőrizzük, hogy: tiszta-e a szűrő, nincs-e összecsavarodva az elvezető cső, a lefolyó (szifon) nincs-e eltömődve, az elvezető cső nincs-e 1 méternél magasabban